HYUNDAI

Manual de Operaciones e instrucciones de seguridad

HYCA01

atornillador a bateria

PRESENTACIÓN

Para obtener el mejor rendimiento de esta máquina hemos redactado el presente manual, que le rogamos lea atentamente y tenga en cuenta cada vez que vaya a utilizarla.

El presente MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO es parte integrante de su Herramienta. Tiene que conservarse con esmero para poder consultarlo siempre que sea necesario. Si entrega la máquina a terceros, aconsejamos entregar también este manual.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	HYCA01
ALIMENTACIÓN	230V~50 Hz
BOLTAJE	4,8V
TORQUE MAX.	2.5 N.m
BATERIA	800mah Ni-cd

ACCESORIOS

- Cargador
- Manual de instrucciones

Luz de LED

Bateria de Ni-Cd

Agarre Ergonómico - Anti Deslizante

REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Área de trabajo.

Mantenga el área de trabajo limpia y ordenada. Los bancos de trabajo atestados y los lugares oscuros provocan accidentes.
No use la máquina en lugares explosivos o en la presencia de líquidos inflamables, gases o polvos. Las herramientas eléctricas generan chispas que podrían inflamarlos.
Mantenga a los espectadores y a los niños lejos de la herramienta, una distracción puede provocar la pérdida del control.

2. Seguridad eléctrica

Las herramientas con doble aislamiento está equipadas con una ficha con contactos polarizados, no use adaptadores.
No exponga el cargador a la lluvia o a condiciones de alta humedad, se puede usar únicamente en interiores.
No abuse del cable de alimentación, nunca transporte el cargador colgando del cable o tire del cordón para desconectarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes afilados o partes en movimiento. Reemplace el cable inmediatamente se este resultara dañado por otro similar y polarizado y respetando la polaridad del conector con el positivo al centro y el negativo en el exterior.

3. Seguridad personal

Esté alerta, vigile lo que pasa a su alrededor, use el sentido común cuando esté usando una máquina. No la use si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicación. Un momento de descuido puede dar como resultado graves lesiones personales. Vístase apropiadamente, No use ropa, cabello o joyería suelta. Mantenga lejos de las partes móviles su cabello, ropa o guantes, porque podrían engancharse. No se pare en una posición inestable, manténgase firmemente parado en posición estable y segura.

USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

Use abrazaderas o morzas para fijar el trabajo al banco. El sujetar el trabajo con las manos es peligroso y puede provocar la pérdida del control.

No fuerce la herramienta ni la emplee para tareas para las que no fue diseñada. Hará el trabajo mejor y más seguro

No use la máquina si el interruptor no puede volver a la posición de “desconectado”, Su uso en esa circunstancia es peligroso y la máquina no debe ser enchufada y debe ser reparada a la brevedad.

Desconecte la máquina antes de repararla, hacer ajustes, colocar accesorios o guardarla.

Desconecte la máquina antes de repararla, hacer ajustes, colocar accesorios o guardarla.

Guarde la máquina fuera del alcance de los niños o personas no entrenadas, por el peligro que representan en esas manos.

Use solamente los accesorios recomendados por el fabricante. Los accesorios no indicados pueden tornar peligroso su uso.

La herramienta debe ser reparada únicamente por los Servicios Mecánicos Oficiales o personal calificado.

Cuando repare la máquina use únicamente repuestos originales y siga las instrucciones de mantenimiento.

Uso del cargador de la Batería

Conecte la ficha del cargador al toma situado en la base de la empuñadura del atornillador y luego el cargador a un tomacorrientes con la tensión similar a la especificada en la etiqueta de la caja del cargador.

El tiempo de recarga es de aproximadamente 3 horas y al conectar el cargador comienza a brillar la luz roja indicando que el circuito del cargador está conectado al atornillador.

Sobre la empuñadura Fig. 2, hay tres luces indicadoras del estado de carga de la batería: con la letra L, el led rojo que indica carga baja o en carga, en el medio un led amarillo para carga media y a la derecha con la letra H el led verde que indica la carga completa,para conocer el estado de la carga se debe pulsar el pequeño interruptor pulsador fig. 3, que está situado bajo el gatillo de la máquina Fig. 1





Figura 1 Figura 2 Figura 3

Uso del atornillador

Insertar a presión el tipo de punta elegido, usa únicamente herramientas con encastre hexagonal de ¼" 6,35mm.

El gatillo interruptor tiene dos posiciones, presionando la parte superior el atornillador gira a la izquierda (destornilla) y presionando la parte inferior gira hacia la derecha (atornilla)

Este atornillador tiene embrague, pero hay que estar atento cuando llega al final de la carrera para soltar el gatillo y mantener siempre la punta atornilladora presionada y perpendicular a la cabeza del tornillo para evitar que zafe.

Siempre use puntas de atornillador que correspondan al tipo de encastre del tornillo.